

ORO frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger



Produkteigenschaften

frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger reinigt gründlich und schonend Glaskeramik- und Induktionskochflächen und sorgt für strahlenden

Anwendung

Reiniger vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Verschmutzungen vorab mit einem geeigneten Schaber entfernen und die erkaltete Kochfläche feucht abwischen. Den Glaskeramik Reiniger auf die Kochfläche auftragen und kurz einwirken lassen. Die Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen und anschließend die gereinigte Fläche mit einem weichen Tuch trocken polieren.

Inhaltsstoffe

unter 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel, (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

Kennzeichnung



Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter der Problematikentsorgung zuführen.

Art.-Nr.	04044
Inhalt	250 ml
GTIN Stück	400086904044 1
VE	12
GTIN VE	400086964044 3
VE / Lage	23
Lagen / Palette	4
VE / Palette	92



**ORO-Produkte Marketing
International GmbH**

Ein Unternehmen der
Buck-Gruppe

Im Hengstfeld 47
D-32657 Lemgo

Tel +49 (0)5261 28893-0
Fax +49 (0)5261 28893-48

www.oro-marketing.de
info@oro-marketing.de